



3

كلية الهندسة البترولية



مكتبة فادي

فرع الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

اسم المقرر : **صيانة أبار وإصلاحها**

الدكتور/ة : **عبد الستار كحيل**

المحاضرة : **3**

الفصل : **الثاني**

(8)

بسم الله الرحمن الرحيم .

المقدمة الثالثة
إملاء - تجزئة الإملاء وتجهيزات الإملاء

١- مقدمة:
تجهيزات الإملاء عادة بتجهيزات سطحية وصغيرة من أجل ذلك
تعمل في مقاومة عالية وذلك بهدف ما يلي:

- ١) تقليل مواضع الإملاء.
 - ٢) إتمام عزل الفراغ الملحق بين مواضع التغليف ومواضع الإملاء.
 - ٣) تنظيم ومراقبة نظام عمل لينة المنبثة ذاتياً.
- تدعى هذه التجهيزات برؤوس الآبار (Well head) وتجهيزات الميلاد (Christmas Tree)، وتتألف هذه التجهيزات من:

من الأجزاء التالية:


- أ) وصلات شكل حرف (T).
- ب) معدات تجميع حكمة الجدران (معدات قلبية).
- ج) صمامات ومفالات.
- د) مقاييس ضغط مختلفة المحالات.

ويبين الشكل رقم (١) رأس شجرة الميلاد، حيث تلامس رأسه مواضع التغليف الموضوعة في (2) ورأسه مواضع الإملاء الموضوعة في الشكل (3) بالإضافة للجزء العلوي الذي يمثل شجرة الميلاد.


٢- الأجزاء الرئيسية لرؤوس الآبار

يوضح الشكل (4) رأس الآبار وشجرة الميلاد، وتتألف رؤوس الآبار الرئيسية التالية:


- أولاً: رأس لينة (Well Head) : ويتألف من ما يلي:
- ١) وصلة لينة مواضع التغليف (Casing spool) التي تتصل مع قلبية



الشكل (1) يبين رأس بئر نموذجية بسيطة




الشكل (3) يبين رأس مواسير الإنتاج



الشكل (2) يبين رأس مواسير التغليف

مقدمة الدورة 2024



الشكل (4) يبين شجرة الميلاد

① Tubing Annulus.

② Production Casing Annulus.

③ Production Casing hanger

④ Tubing hanger

⑤ Casing Spool

⑥ Casing annulus valve

⑦ Tubing valve

⑧ Pressure gauge

⑨ Tubing Spool

ماذا نسمي رأس البئر؟

① وحدة من مواسير التغليف

قوة البئر على رأس البئر وتحتوي على مواسير التغليف بواسطة
 مواسير التغليف (Casing Hanger) ، وهي وحدة تغليف
 وحدة خاصة على رأس البئر .

② وحدة تغليف مواسير الإنتاج : (Tubing spool) بهدف تغليف

مواسير الإنتاج بواسطة مواسير الإنتاج : (Tubing Hanger) .

③ صمام تنفث السوائل داخل الفراغ الحلق بين مواسير التغليف ومواسير
 الإنتاج (Casing annulus Valve) .

④ صمام تنفث السوائل داخل مواسير الإنتاج (Tubing Valve) .

⑤ مقاس الضغط داخل الفراغ الحلق بين مواسير التغليف ومواسير
 الإنتاج (Casing pressure gauge) .

⑥ مقاس الضغط داخل مواسير الإنتاج (Tubing pressure gauge) .

Xmas tree

شجرة الميلاد (Christmas Tree - Xmas tree)

تركيب فوق رأس البئر (Well head) وتحتوي على :

① صمام رئيسي سفلي (Lower master Valve) عبارة عن صمام بوابة

(gate valve) يتم فتحه وإغلاقه بحالات قليلة جداً ، إما في حالة

التوقف عن الإنتاج لفترة طويلة جداً ، أو عند إجراء صيانة للمعدات

التي تلي الصمام الرئيسي السفلي .

② صمام رئيسي علوي (Upper master Valve) يستخدم لفتح

والإغلاق للبئر ، وهو عبارة عن صمام بوابة مزود بمقبض أو بمؤقتة

تتم التحكم به عن طريق مساند الضغط ، بحيث في حالة ارتفاع الضغط عن الحد

مقيم الضغط فإن المساند يعمل على إغلاق الصمام مباشرة .

③ الصمام الجانبي (Wing valve) : عبارة عن صمام بوابة يردى

(لا يحوي مقبض) يتم من أجل إغلاق وفتح الإنتاج والتفطام للبئر

- (٤) صمام رأسي (Swab Valve): عبارة عن صمام بوابية يدوي يتم فتحه من أجل إطفاء الضغط بالعبور إلى رأس شجرة الميلاد و قراءة الضغط على مقاييس الضغط الراسي (adapter pressure gauge)
- (٥) صمام الأمان (Safety Valve): عبارة عن صمام يعمل بواسطة ضغط أو توتر ميكانيكي من أجل إغلاق البئر في حال كان ضغط خط تدفق الضغط أكبر أو أقل من حدود معينة.

٢- إحصاء المعدات وفحص الآبار:

- تتضمن المعدات المطلوبة وفحص الآبار إلى التآثير الحثي والتآثيري بواسطة الرمال المحمولة مع الضغط المطبق وكذلك المياه والغازات تكون التآثير الأعظم في الوصلات (T) شجرة الميلاد والوصلات والألواح وكذلك فلتحات التوصيل.

يجري الفحص الدوري والإصلاح في معدات خاصة بإصلاح وفحص الآبار حيث يجري فحص هذه المعدات إلى الأجزاء وعناصير متعلقة بوقت الف

عملية الفحص والصيانة من الآبار التالية:

- (١) قبل ما يمر الربط إلى شجرة فلتحات التوصيل هذه هذه المعدات أعلاه ما يمر الربط التي تكون شرايتها معلومة أو قياسية فإذنا على أن تفعل.

(٢) عند تنظيف شجرة الميلاد بشكل جيد بشكلها.

(٣) مراقبة وفحص أجزاء شجرة الميلاد كالأجزاء حيث تنفذ الفتحا المستمرة كليا والحدود على حقوق وشقوق وكذلك الفتحا التي تنفذها كالتواقيع تأجيرها إلى الأجزاء حيث ترسل هذه الفتحا إلى مودعات الحفرة.

- (٤) فحص الصمامات البوابية (Gate Valve): حيث يتم أولا التأكد من سهولة فتحها وإغلاقها ، بعد ذلك يتم تزويد الصمام وتزويده

متوقعة

الحشرة المجردة - شلح الحوام

وذلك - استهلاك الحوام - متوقع شكل كامل

دولاب تنظيم التذوق عبر الصمام مع ذراع استشعار واللقم أو السداة
وتتم عملية الحلق طوعاً وأما كذا الاحتمال وأما كذا الحوام إغلاق
الصمام عند هذه الحالات التالية لهذه الصمامات البرانية: **حشرة حادة**

أ) أثناء عمل الصمامات بملء الجوار السطح بالعين المجردة، وفي حالة
ملاحظة الترسيب يمكن أولاً إجراء تبديل للجوانات المانعة للتسرب.
ب) في حالة وجود أجزاء قساوية على سطح ١٤ إلى حوام فإنه يتم علاجها
وتفويتها.

٨) في حالة كذا لتأ لا تحقق حدة (0.1 mm) فإنه يتم معالجة
بالدك والبقشة بمحزون خاص.

ح) في حالة الاحتمال والتأكد الكبير يتم الصيانة بنفعية سطح لتأ لا
بالعام وذلك بعد تنظيفه بشكل جيد، وعندهم للاعتناء يتم معالجة
مكانها للحصول على الأبعاد والقياسات الأولية ونظافة السطح
وتفويتها.

د) عند حال كانت الصمامات متدهلة وقصالة بشكل كامل فإن ذلك
يطلب استبدالها بصمامات جديدة.

٥) يتم فحص اسم التمرير بالتأكد من استقامته وصلاحيته المستندات
أو الشرائح، حيث يجب أن تكون الشرائح لأملاً ونظافة وغير مشوهة
أو مكسورة، حيث يتم تبديل مستندات الصمام المطلوبة وشرائح
جديدة.

٦) تجمع شجرة وميلاد على القاعدة الخاصة التأسيسية أثناء
على الفك، ويجب تجميع المستندات أو الشرائح قبل جردها، كما
يولي اهتماماً خاصاً لجميع طقات الإحكام (الجوانات)، ويتم جده
مصدر ربط الفلجان وفق قواعد مشروحة في اللوائح الخاصة.

٧) اختيار الصمامات المطلوبة بعد تجميع

٨) إزالة الرطوبة من شجرة الميلاد بواسطة النفخ أو الكسح بتيار من الهواء

٩) سدح السطح الخارجي بدهان اللور (أسفلت)
تفويض هو: مصدر غير مفيد
معدات الحزرة

٧ اختار الصمامات المطبوعة بعد تجهيزها وذلك بإحضارها للتجريب
 الرئيسي ولكي عند حفظ محدد مساري لصنعة من خط العمل التي
 ستعمل عند هذه الصمامات خلاصة زمنية قدرها نصف ساعة
 وخلال ذلك يتم التأكد من الإحكام الكامل للوصلات حيث لا يسمح
 نهائياً بالهزيع، ويكون حال الاختبار عادة عبارة عن تحليل مائي
 لمواضع التأكل مثل تحليل مائي للثاني كرومات البوتاسيوم بتركيز
 يبلغ (٠.٥٪).

٨ إزالة الرطوبة من شجرة الميلاد التي حُقِقت للاصلاح بواسطة
 النقع أو الكسح بتيار من الهواء المطبق طائفاً
 ٩ يدهن السطح الخارجي بطلاء (دهان أسود) مناسب يتم تحفظه
 بسم خاص من قمارك القوام.

